





Sous réserve de modifications sans préavis. Les illustrations des produits ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit livré.



- 1) Placer la plaque de mise à la terre en contact avec le profil (guide de module).
- 2) Placer les modules PV sur le profil et en contact avec la plaque de mise à la terre.
- 3) Insérer les étriers et serrer la vis.



Spécifications

Description	Connexion à la terre pour étrier latéral et central
Matériaux	Acier inoxydable AISI 304
	La connexion à la prise de terre en acier inoxydable répond aux spécifications de la norme UNE EN 61439-1:2012, comme détaillé dans le rapport IEE-220338-01/EN réalisé par l'INSTITUTION TECNOLOGIQUE DE L' ENERGIE.
Étriers compatibles	S10, S11

Sécurité:

